

## air-gate® fix

### Bedienungsanleitung für den Türluftschleier

*Was ist air-gate® fix?*

air-gate® fix ist ein Türluftschleier, der mit einem seitwärts gerichteten, beschleunigten Luftstrom wirksam das Raumklima gegen Einflüsse von außen abschirmt. Er senkt damit Heiz- und Klimaenergiekosten und schützt den Verkaufsraum vor Straßenstaub und Insekten.

*Muss air-gate® fix aktiv bedient werden?*



air-gate® fix ist so installiert, dass es automatisch anläuft, wenn sich die Tür öffnet und stoppt, wenn die Tür wieder schließt. Steht die Tür ständig auf, läuft air-gate® fix permanent.

Im Normalbetrieb sind keine Einstellungen am Gerät notwendig.

An der von der Tür abgewandten Seite befinden sich zwei Bedienelemente. Diese müssen nur in bestimmten Fällen betätigt werden, die nachfolgend beschrieben sind.

*Was ist bei einer Störung zu tun?*

Sollte irgendeine Störung am oder im Umfeld des Gerätes auftreten, ungewöhnliche Geräusche zu hören sein oder Gerüche entstehen, muss umgehend der rote NOT-AUS-Taster gedrückt werden. air-gate® fix wird dadurch sofort stillgelegt. Bei einer Störung der Funktionsweise von air-gate® fix sollte das Gerät nur durch einen qualifizierten Servicetechniker wieder in Betrieb genommen werden.



*Wo gibt es weitere Unterstützung?*

Bitte wählen Sie bei technischen Problemen die Service-Rufnummer **+49 2365 92486-0**. Sie befindet sich auch auf dem Aufkleber neben den Bedienelementen.

[www.air-gate.info](http://www.air-gate.info)

Vertrieb und Marketing

**Brandost  
Advanced Retail Solutions  
Limited**

Niederlassung Deutschland  
Egon-Erwin-Kisch-Weg 23  
D 04299 Leipzig

T +49 (0)341 39 29 53 90  
F +49 (0)341 39 29 53 99  
E ask@brandost.de

Service und Produktion

**Tür- & Portaltechnik  
Zeglinski GmbH & Co. KG**

Dieselstraße 7  
D 45770 Marl

T +49 (0)2365 92486 0  
F +49 (0)2365 92486 51  
E info@zeaglinski.de

## air-gate® fix

### Bedienungsanleitung für den Türluftschleier

*Was ist, wenn dennoch Zugluft von außen zu spüren ist?*



Mit dem Kippschalter unter dem NOT-AUS-Taster lässt sich die Beschleunigung des Luftschleiers in zwei Stufen ändern.

air-gate® fix wurde individuell für die vorhandene Tür so eingestellt, dass die erste Stufe des Kippschalters bei normalem Wetter die

optimale Luftbeschleunigung bedeutet.

Bei großen Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen sowie bei starkem Wind sollte die zweite Stufe durch Betätigen des Kippschalters eingestellt werden. Das Lüftergeräusch wird dadurch intensiver.

Das Wechseln der Einstellungen ist bei laufendem Betrieb möglich.

*Was ist außerdem zu beachten?*

air-gate® fix besitzt keinen gesonderten Aus-Schalter. Wenn das Gerät trotz offener Tür nicht arbeiten soll, einfach den NOT-AUS-Taster betätigen. Der Taster wird durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder entriegelt. Danach muss die Tür einmal öffnen und schließen, bevor air-gate® fix wieder läuft.

Bitte beachten Sie: Nach Betätigen des NOT-AUS-Tasters mindestens 20 Sekunden warten, bis Sie das Gerät wieder einschalten.

*Muss das air-gate® fix gereinigt werden?*

air-gate® fix ist ein wartungsarmes Gerät. Dennoch muss alle vier Wochen oder bei einer sichtbaren Staubschicht das Gitter auf der Rückseite von air-gate® fix mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Hier wird die Luft für den Luftschleier angesaugt und der Umgebungsstaub setzt sich an dem Gitter und im Gerät ab.

*Wo gibt es weitere Unterstützung?*

Für weitere Fragen oder bei technischen Problemen nutzen Sie bitte die Service-Rufnummer **+49 2365 92486-0**. Sie befindet sich auch auf dem Aufkleber neben den Bedienelementen.